



LT Naudotojo vadovas | **Kavos aparatas**

NKC8N7T

NKC8N7B

TC8NK7T

TC8NK7B

CK7100T

CK7100B

PSC8000T

PSC8000B



Jus sveikina AEG! Dėkojame, kad pasirinkote vieną iš mūsų prietaisų.



Kad gautumėte patarimų apie naudojimą, informacijos, kaip išspręsti problemas, pagalbos ir remonto darbų, apsilankykite: aeg.com/support

Gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.

TURINYS

1. INFORMACIJA APIE SAUGĄ	2
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS	4
3. GAMINIO APRAŠYMAS	6
4. VALDYMO SKYDELIS	7
5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ	8
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS	8
7. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	11
8. NUKALKINIMAS	12
9. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS	12
10. VANDENS MINKŠTIKLIO FILTRAS	12
11. TECHNINIAI DUOMENYS	13
12. SVARBIOS REKOMENDACIJOS GAMTAI APSAUGOTI	13
13. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS	13
14. EKRANE RODOMI PRANEŠIMAI	13
15. PROBLEMŲ SPRENDIMO VADOVAS	15

1. ⚠ INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Gamintojas nėra atsakingas už netinkamą montavimą ir naudojimą, dėl kurių gali būti sužaloti asmenys arba padaryta žala. Instrukcijas visada laikykite šalia prietaiso, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

1.1 Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų sauga

- Aparatas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems jutiminę arba psichinę negalią arba jei jiems trūksta patirties ir žinių, nebent yra prižiūrėti ir gavo instrukcijas, kaip prietaisą naudoti, iš už jų saugumą atsakingo asmens.
- Reikia prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su aparatu.
- Tik Europos rinkoms:
- Šį aparatą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, jei yra prižiūrėti ir gavo nurodymų apie saugų aparato naudojimą ir suprato

2 LIETUVIŠKAI

su tuo susijusius pavojus. Naudotojui skirti valymo ir priežiūros darbai negali būti atliekami vaikų, išskyrus tuomet, jei jie vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi. Saugokite aparatą ir maitinimo laidą nuo mažesnių nei 8 metų vaikų.

- Vaikai negali žaisti su aparatu.

1.2 Bendra sauga

- Naudojimo paskirtis: šis aparatas suprojektuotas ir pagamintas ruošti gėrimus su pienu, kava ir karštu vandeniu. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu, todėl yra kenksmingas. Gamintojas nebus atsakingas už žalą, padarytą dėl netinkamo aparato naudojimo.
- Kaitinimo elemento paviršius po naudojimo lieka verdantis; be to, aparato išorė atsižvelgiant į naudojimą, kelias minutes gali išlaikyti karštį.
- Kruopščiai nuvalykite visus komponentus, ypatingą dėmesį atkreipdami į su kava ir pienu besiliečiančias dalis.
- Naudotojui skirti valymo ir priežiūros darbai negali būti atliekami vaikų.
- Nemerkite aparato į vandenį.
- DĖMESIO: kad nesugadintumėte aparato, valydami nenaudokite šarminių valymo priemonių; naudokite minkštą šluostę ir švelnų valiklį.
- Šis aparatas yra skirtas tik buitiniam naudojimui. Nėra skirtas naudoti personalui skirtose virtuvės zonose parduotuvėse, biuruose, kitoje darbo aplinkoje, kaimo turizmo vietovėse; taip pat negali būti klientų naudojamas viešbučiuose, moteliuose, kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje, nakvynės namuose.
- Jei pažeistas kištukas arba elektros laidas, reikia nedelsiant paprašyti pakeisti techninės pagalbos skyriaus, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
- Aparatai su ištraukiamu laidu: saugokite, kad vandens purlai nepatektų ant elektros laido jungties arba aparatogale esančio lizdo.

- **PERSPĖJIMAS:** modeliai stikliniais paviršiais: nenaudokite aparato, jei paviršiuje yra įskilimų.
- Tik Europos rinkoms:
- aparatai gali būti naudojami fizinę, jutiminę arba psichinę negalią turinčių arba nepakankamai patirties ar žinių turinčių asmenų su sąlyga, kad bus prižiūrimi ir gavo nurodymų, susijusių su saugiu aparato naudojimu ir suprato visus susijusius pavojus.
- Jei nenaudojate ir prieš valydami, visada išjunkite aparatą iš lizdo.



Šiuo simboliu pažymėti paviršiai naudojami tampa verdantys (šis simbolis pateikiamas tik tam tikruose modeliuose).

2. INSTRUKCIJOS APIE SAUGĄ

2.1 Montavimas



ĮSPĖJIMAS!

Šis aparatas turi būti montuojamas tik kvalifikuoto personalo.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

- Saugokite šias instrukcijas.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, galite nusidiegti arba sugadinti prietaisą.
- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Niekada nelieskite elektrinio kištuko šlapiomis rankomis.
- Įsitikinkite, kad naudojamas elektros lizdas laisvai pasiekiamas bet kuriuo metu ir prireikus aparatą bus galima išjungti.
- Išjunkite tiesiai ir tik iš specialiai skirto elektros lizdo.
- Niekada netraukite už elektros laido, nes jį sugadinsite.
- Norėdami visiškai išjungti prietaisą, pasukite prietaiso šone esantį pagrindinį jungiklį (A1) į padėtį „0“.
- Jei prietaisas neveikia tinkamai, nebandykite jo pataisyti.

- Išjunkite jį naudodami pagrindinį jungiklį (A1), atjunkite elektros lizdą ir kreipkitės į techninės pagalbos klientams skyrių.
- Laikykite visas pakuotes (plastikinius maišelius) atokiau nuo vaikų.
- Sumontuokite aparatą vadovaudamiesi vadove pateiktomis instrukcijomis garantuodami, kad jis neišlenda iš konstrukcijos.
- Aparatas turi aušinimo ventiliatorių. Ji suaktyvinama kiekvieną kartą, kai pilama kava, garai ar karštas vanduo. Po kelių minučių vėdinimo sistema automatiškai išsijungia.

Montuoti arba pakeisti tinkami laidų tipai:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Norėdami sužinoti laido pjūvį, žiūrėkite plokštelėje pateiktą bendrą galią. Be to, galima vadovautis lentele:

Bendra galia (W)	Laido pjūvis (mm²)
daugiausiai 2300	3 x 1

2.2 Elektros prijungimas



ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir nutrenkimo elektra rizika.

- Patikrinkite, ar elektros tiekimo įtampa atitinka prie aparato šono pritvirtintoje identifikavimo plokštelėje nurodytą vertę. Prijunkite aparatą prie tinkamai įrengto ir įžeminto elektros lizdo, ir tik prie tokio lizdo, kurio minimali srovė 10 A. Jei elektros lizdas nesutampa su prietaiso kištuku, reikia paprašyti kvalifikuoto profesionalo pakeisti lizdą kitu tinkamo tipo lizdu. Kad atitiktų saugos direktyvas, reikia sumontuoti daugiapolių jungiklį, kurio mažiausias kontakto atstumas yra lygus 3 mm. Nenaudokite ilgintuvų arba šakotuvų.
- Vadovaujantis atitinkamoje šalyje taikomais montavimo standartais, elektros maitinimo tinkle turi būti įrengti apsauginiai izoliavimo prietaisai.

2.3 Aparato naudojimas



ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudeginimo ir nutrenkimo elektra arba sprogdimo rizika.

- Naudojant aparatas paruošia karštą vandenį ir garus. Saugokitės, kad ant kūno nepatektų verdančio vandens pusrū ar garų. Naudokitės laikikliais ir rankenėlėmis.
- Neimkite kavos aparato tada, kai jo konstrukcija išardyta. Nedėkite indų su skysčiais ar degiomis arba korozinėmis medžiagomis tiek ant ištraukto, tiek ant įmontuoto aparato viršaus. Įstatykite kavai ruošti reikalingus priedus (pvz., matuoklį) į specialią atramą. Ant prietaiso nedėkite didelių daiktų, kurie galėtų trukdyti judėti arba sutrikdyti stabilumą. Neleiskite vaikams ir gyvūnams stovėti arba būti arti aparato, kai jis išimtas iš savo konstrukcijos. Naudojimo metu nepalikite aparato išimto iš savo konstrukcijos. Nepalikite aparato išimto iš savo konstrukcijos tuomet, kai to nereikia.
- Nenaudokite aparato, jei buvo išimtas iš savo konstrukcijos. Prieš ištraukdami įsitinkinkite, kad aparatas yra išjungtas.

Vienintelė išimtis taikoma kavos aparato nustatymui, kurį reikia atlikti išėmus prietaisą iš savo vietos (žr. skyrių „Kavos aparato reguliavimas“).

- Naudokite tik originalias arba gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir priedus.
- Šis aparatas buvo suprojektuotas ir pagamintas ruošti kavą ir karštus gėrimus. Visos kitos naudojimo paskirtys laikomos netinkamomis. Šis prietaisas nėra skirtas prekybiniam naudojimui. Gamintojas nebus atsakingas už žalą, padarytą dėl netinkamo aparato naudojimo. Šį prietaisą galima montuoti virš įmontuojamos orkaitės, jei jos gale yra aušinimo ventiliatorius (didžiausia mikrobangų galia: 3 kW).
- Gamintojas nėra atsakingas už žalą, padarytą nesilaikant šių instrukcijų.

2.4 Priežiūra ir valymas



ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro ir aparato sugadinimo rizika.

- Prieš priežiūros darbus išjunkite aparatą.
- Aparatą valykite minkšta ir drėgna šluoste. Nenaudokite braižančių produktų, braižančių valymo kempinėlių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
- Aparato negalima merkti į vandenį (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Aptarnavimas

- Norėdami pataisyti aparatą, kreipkitės į įgaliootą aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

2.6 Šalinimas




ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimų arba uždusimo rizika.

- Išjunkite aparatą iš elektros tinklo.
- Išimkite tinklo elektros laidą šalia prietaiso ir tinkamai jį šalinkite.

3. GAMINIO APRAŠYMAS


3.1 Bendra apžvalga



- A1** Pagrindinis jungiklis
- A2** Priedų skyrius (kairėje/dešinėje)
- A3** Lašų surinkimo vonelė
- A4** Lašų surinkimo vonelės dangtis
- A5** Karšto vandens / garų tūtelė
- A6** Kavos piltuvas (aukštis reguliuojamas)
- A7** Ištraukiamas vandens rezervuaras
- A8** Malimo įrenginys

- A9** Maltos kavos tirščių indelis
- A10** Kavos pupelių indelis
- A11** Malimo laipsnio reguliavimo rankenėlė
- A12** Sumaltos kavos tiekimo langelis
- A13** Pasukamas dangtelis
- A14** Šildoma puodelių laikymo sritis (kairėje)
35 °C vidutinė temperatūra su įjungta puodelių šildymo funkcija ir automatinio išsijungimu, nustatyta mažiausiai 2 valandoms

3.2 Priedai



B1 Tyrimo juostelė „Total Hardness Test“ (bendra kietumo patikra)

B2 Maltos kavos dozatoriaus matuoklis

B3 Kalkių šalinimo priemonė*

B4 Vandens minkštiklio filtras *

B5 Valymo šepetėlis

B6 Karšto vandens/garų piltuvas


B7 Tūtelės dangtelis

B8 Pieno indelis

B9 Kavos ąsotis *

(*) Tiekama tik kai kuriuose modeliuose

4. VALDYMO SKYDELIS



Mygtukai	Funkcija	Aprašymas
C1 ①	J. / PARENGTIS	Norėdami įjungti ir išjungti aparatą, laikykite nuspaudę šį mygtuką (3 sek.), kad išjungtumėte šildančius elementus.
C2	EKRANAS	Rodo dabartinius kavos aparato nustatymus. PAKANKA paliesti jį norint įjungti ekraną tuomet, kai yra režime „Paruošta“.

 Paspauskite	 Patraukite	 Laikykite nuspaudę
Palieskite paviršių piršto galiuku.	Braukite paviršiumi piršto galiuku	Lieskite paviršių 3 sekundes

5. PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Žiūrėkite skyrius apie saugą.

1. Išvalykite aparatą prieš pirmą naudojimą

ⓘ Žiūrėkite skyrių „Priežiūra ir valymas“.

2. Prijunkite aparatą

Prijunkite aparatą prie elektros tinklo ir įjunkite pagrindinį jungiklį **A1**

3. Nustatymas ir Skalaujama

Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Žiūrėkite skyrius apie saugą.

SVARBI PASTABA APIE ENERGIJOS VARTOJIMĄ

Kad patenkintų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, aparatas gamykloje nustatytas 20 minučių likti režime „Paruošta“.




Šiuo laiko tarpu šildymo elementai yra įjungti ir aparatas yra paruoštas naudoti.

Parametruose galima nustatyti trumpesnį arba ilgesnį funkcijos „Šilumos palaikymas“ laiką („Paruošta“).

Kai aparatas įjungtas ir nėra režime „Paruošta“, jis atlieka automatinį pirminio pakaitinimo ir skalavimo ciklą, kurio negalima nutraukti. Aparatas yra paruoštas naudoti tik įvykdžius šį ciklą.

Kiekvieno gėrimo paruošimą galima asmeniškai pritaikyti ir išsaugoti kaip mėgstamiausią.

6.1 Pageidaujamo gėrimo nustatymas

Mygtukai	Gėrimai
	Karštas vanduo Karštas vanduo mėgstamoms arbatoms ir užpilams
	Ristretto Viengurkšnis „Espresso“, paruoštas su puse standartiniam espresso skirtu vandeniu. Idealu norintiems dar stipresnio espresso skonio
	Espresso Itališkas kavos gėrimas. Pilno skonio, koncentruotas, mažuose puodeliuose

Mygtukai	Gėrimai
	Espresso Lungo Didesnis „Espresso“ gėrimas. Pilno skonio ir geriama mažuose puodeliuose
	Cafè Crème „Espresso“ gėrimas, dvigubai didesnis už įprastą viengurkšnį. Pagaminta iš didesnio kiekio maltos kavos ir ilgesnio užpylimo didesniam aromatui suteikti
	Long Coffee Filtruotos kavos stiprumo skonį ir „crema“. Ji gaminama ilgiau, nei įprasta „Espresso“. Ryškesnis skonis, nei „Americano“
	Americano „Americano“ suderinamas „Espresso“ viengurkšnio skonis su daugiau vandens, kad suteiktų filtruotos kavos stiprumą. Idealu norintiems pilno puodelio kavos
	Espresso Macchiato Stipraus skonio gėrimas su viena „Espresso“ burnele, nežymiai sušvelnintas nedideliu garintu pieno lašeliu
	Macchiato Ilga kava, gaminama ruošiant ilgesnį laiką. Filtruotos kavos stiprumo, bet stipresnio skonio, nei „Americano“, nežymiai sušvelninta lašeliu garinto pieno
	Cappuccino Vidutinio dydžio gėrimas su gurkšniu „Espresso“, karštu pienu ir sluoksniu sodrių, tankių putų ant viršaus
	Cappuccino Plus Didesnis, nei įprastas kapučino, su dvigubu „Espresso“, karštu pienu ir sluoksniu sodrių tankių putų ant viršaus
	Latte Macchiato Vienas „Espresso“ gėrimas, sumaišytas su garintu pienu vidutiniam kavos puodeliu su vidutiniu kiekiu putų ant viršaus

Mygtukai	Gėrimai
	Flat White Dvigubas „Ristretto“, suteikiantis ryškų skonį, su garintu pienu ir aksominiu putų sluoksniu ant viršaus
	Caffe Latte Viena „Espresso“ burnelė su karštu pienu švelniam, subtiliam gėrimui. Su nedideliu putų kiekiu
	Karštas pienas Karštas pienas su jūsų pasirinktu putų kiekiu
	Garai Su garų programa garinsite pieną iki idealios konsistencijoms keliems kavos puodukams vienu metu. Tankesnėms putoms naudokite atšaldytą pieną. Po naudojimo visada nuvalykite snapelį
	Ašotis Ašotio programa idealiai tinka patiekti keliems svečiams vienu metu. Paruošiama iki šešių puodelių pasirinktos mėgstamos kavos

6.2 Kavos ruošimas

⚠ SPĖJIMAS!

Nenaudokite žalių, karamelizuotų arba pasaldintų kavos pupelių, nes jos gali prikibti kavos aparate ir jis nebetiks naudoti.

1. Padėkite kavos puodelį (arba puodelius) po kavos piltuvais **A6**.
2. Nuleiskite kavos piltuvą į puodelį. Šiuo būdu kava taps labiau kreminė;
3. Pasirinkite pageidaujama kavą: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Cafè Crème, Long Coffee, Americano.




4. Kai kuriems gėrimams galima asmeniškai pritaikyti kavos aromata, kiekį ir puodelių skaičių.



5. Paspauskite „START“, kad paleistumėte gėrimų tiekimą.

Paspaudus piktogramą ⓘ, pateikiama informacija apie pasirinktą gėrimą

ⓘ GALIMA gėrimus užsisakyti pagal savo poreikius: tris sekundes laikykite nuspaustą norimo partraukti gėrimo piktogramą. Kai tik piktograma pajudės, nuvilkite ją ir palikite pageidaujamoje padėtyje. Norėdami atstatyti gėrimų tvarką, pasirinkite „Parametrai“, „Servisas“ ir po to, „Atstatyti gėrimų tvarką“.




6.3 Kavos aparato reguliavimas


⚠ DĖMESIO

Pasirinkite ypač stipraus aromato kavos gėrimą ir malimo metu sukite malimo laipsnio reguliavimo rankenėlę (malimo garšas).

Rankenėlės pozicija Rekomenduojama...



Pasukite pagal laikrodžio rodyklę (didelis skaičius / stambesnis malimas), kad kava būtų skystesnė. Malimo metu lėtai pasukite po 1 žymą vienu metu (malimo garšas).




Pasukite prieš laikrodžio rodyklę (didelis skaičius / smulkesnis malimas), kad kava būtų tirštesnė. Malimo metu lėtai pasukite po 1 žymą vienu metu (malimo garšas).

Jei ekrane parodomas pranešimas „Sumalta per smulkiai. Nustatykite malimo lygį“ ir kava netiekiami, pasukite rankenėlę 1 arba 2 spragtelėjimus laikrodžio rodyklės kryptimi.

Gali būti reikalinga paruošti bent 2 gėrimus, kad būtų galima suprasti atliktą nustatymą.

6.4 Maltakava

- Įdėkite matuoklį maltos kavos tik tada, kai aparatas įjungtas.




- Pasirinkite pageidaujimą gėrimą (pvz., „Espresso“).
- Paspauskite „Aroma“, po to „Malta kava“ ir paspauskite „OK“.
- Paspauskite piktogramą „START“. Pradedama ruošti.

Ne visi gėrimai turi maltos kavos parinktį.

6.5 Automatinis gėrimų su pienu paruošimas

i Idealioms putoms patariama naudoti iš dalies nugriebtą žemesnės nei 5 °C temperatūros pieną.

- Išimkite karšto vandens / garų piltuvą **B6** ;
- Į pieno indelį **B8** įpilkite pakankamą kiekį vandens, kad neviršytų ant indelio nurodyto MAX lygio.
- Istatykite pieno indelį **B8** į garų tūtelę tiek, **A5** kad pasigirstų garso signalas.
- Padėkite puodelį po kavos piltuvais.
- Pasirinkite pageidaujimą gėrimą su pienu: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, Karštas pienas.



- Paspauskite piktogramą „START“.

Pasukite putų reguliavimo rankenėlę ant pieno indelio dangčio, kad sureguliuotumėte pieno putų kiekį:

Rankenėlės pozicija	Rekomenduojama...
Be putų	Caffe Latte / karštas pienas
Mažai. putų	Latte Macchiato
Daug putų	Cappuccino / Karštas pienas (pienas su putomis)

6.6 Gėrimų su pienu paruošimas naudojant garų piltuvą.

- Istatykite garų piltuvą į **B6** garų tūtelę **A5** ir ekrane pasirinkite funkciją „Garai“.
- Paspauskite „START“, kad paleistumėte tiekimą.

6.7 Automatinis paleidimas

Galima nustatyti automatinio paleidimo laiką, kad aparatas būtų parengtas naudoti tam tikrą valandą (pavyzdžiui, ryte) ir būtų galima iš karto paruošti kavą. Nustatymuose „Parametrai“, „Nustatymai“ ir po to, „Automatinis paleidimas“ galima nustatyti pageidaujimą valandą. Kad būtų galima naudoti šią funkciją, laikas jau turi būti tinkamai nustatytas.

6.8 Paruošta (šilumos palaikymas)

Aparatas gali būti užprogramuotas likti režime „Paruošta“ nuo 15 minučių iki 3 valandų. Nustatymuose „Parametrai“, „Nustatymai“ ir po to, „Šilumos palaikymas“ galima nustatyti pageidaujimą laiko tarpą. Šiuo laikotarpiu aparatas visada yra paruoštas naudoti ir šildymo elementai lieka įjungti. Gamintojo nustatytas laikas yra 30 minučių.

7. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žiūrėkite skyrius apie saugą.



Kavos aparato valymas

Norėdami išvalyti kavos aparatą, pasirinkite „Priežiūra“, „Valymo gidas“ ir, galiausiai, „Aparato valymas“. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Sekančios aparato dalys turi būti reguliariai išvalomos ir paliekamos išdžiūti: maltos kavos indas, lašų surinkimo vonelė, vandens rezervuaras ir kavos piltuvai. Naudokite minkštą šluostę, karštą vandenį ir švelnų valiklį. Nė vieno iš šių aparato komponentų negalima plauti indaplovėje. Prieš išvalyti nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių arba sudėtyje alkoholio turinčių valiklių. Reguliariai patikrinkite, ar maltos kavos tiekimo langelis nėra užsiblokavęs. Jei reikia, kavos sankaupas pašalinkite pridėtu šepetėliu.



Malimo įrenginys

Malimo įrenginys **A8** gali būti išimtas tik tada, kai aparatas išjungtas (ir nėra būsenoje „Paruošta“) 3 sekundes spaudžiant klavišą „J. / Parengtis“ **!**. Įspauskite du spalvotus atleidimo mygtukus į vidų ir tuo pačiu patraukite malimo įrenginį į išorę. Malimo įrenginiui valyti nenaudokite ploviklių. Jis gali pašalinti stūmoklio viduje užteptą tepalą. Įmerkite malimo įrenginį į vandenį maždaug 5 minutėms ir nuplaukite. **NEDĖKITE MALIMO ĮRENGINIO Į INDAPLOVĘ.**


Skalaujama

Jei aparatas nenaudojamas daugiau nei 3/4 dienas, prieš vėl naudojant, labai rekomenduojama jį įjungti ir atlikti 2-3 skalavimo ciklus paspaudus „Priežiūra“ ir pasirinkus „Skalaujama“



Karšto vandens / garų tūtelė

Kiekvieną kartą ruošdami pieną, nuvalykite karšto vandens / garų tūtelę **A5** švaria šluoste, kad nuo tarpiklių pašalintumėte pieno likučius.




Pieno indelis

komponentai



indaplovė



Įsitinkinkite, kad grioveluose ir išgaubtoje vietoje po regulatoriumi nėra pieno likučių. Jei reikia, išgrandykite griovelius dantų krapštuku.




Lašų surinkimo vonelė ir maltos kavos tirščių indelis

komponentai



indaplovė



8. NUKALKINIMAS

Aparatas yra suprojektuotas aptikti, kai laikas atlikti kalkių šalinimo procedūrą.

Norėdami savarankiškai atlikti kalkių šalinimo procedūrą, atlikite tokius veiksmus:

1. Išimkite vandens minkštiklio filtrą **B4** iš vandens bakelio **A7** (jei prieš tai buvo įdėtas)
2. Pasirinkite „Priežiūra“.

3. Pasirinkite „Nukalkinimas“ ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Nukalkinimo ciklo negalima atšaukti, bet tik laikinai nutraukti, paspaudus „STOP“.

Naudokite tik gamintojo patvirtintą kalkių šalinimo priemonę:

WebShop AEG: www.aeg.com/shop.

9 VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS

Gamykloje aparatas nustatytas „4 lygio“ kietumui. Aparato nustatymą galima pakeisti atsižvelgiant į realų įvairiuose regionuose naudojamą vandens kietumą, nes tada nukalkinimo operaciją reikės atlikti rečiau.

9.1 Vandens kietumo matavimas

1. Išimkite tyrimo juostelę „Total hardness test“ **B1** (pridėta prie trumpo vadovo / „Quick Guide“) iš savo pakuotės.
2. Sekundeį įmerkite visą juostelę į vandens stiklinę.
3. Ištraukite juostelę iš vandens ir nespipriai papurtykite. Maždaug po minutės susifor-

muoja 1, 2, 3 arba 4 raudoni kvadratėliai, kurių skaičius priklauso nuo vandens kietumo. Kiekvienas kvadratėlis atitinka viena lygį.

9.2 Vandens kietumo nustatymas

1. Pasirinkite „Parametrai“, „Nustatymai“.
2. Pasirinkite „Vandens kietumas“ ir nustatykite pageidaujamą lygį nuo 1 iki 4 (1 lygis = minkštas vanduo; 4 lygis = labai kietas vanduo).

Dabar aparatas iš naujo užprogramuotas pagal naują vandens kietumo nustatymą.

10. VANDENS MINKŠTIKLIO FILTRAS

Kai kuriuose modeliuose naudojamas vandens minkštiklio filtras **B4**. Jei jūsų modelis jo neturi, rekomenduojame įsigyti iš techninės pagalbos klientams centro. Filtrą galima naudoti maždaug du mėnesius normalaus aparato naudojimo atveju. Jei kavos aparatas lieka nenaudojamas sumontavus filtrą, ilgiausia naudojimo trukmė bus 3 savaitės.

10.1 Filto montavimas

1. Išimkite filtrą iš savo pakuotės.
2. Pasirinkite „Priežiūra“.
3. Pasirinkite „Vandens filtras“ ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
4. Pasirinkite „Įdėti“.

10.2 Filto išėmimas

1. Pasirinkite „Priežiūra“.
2. Pasirinkite „Vandens filtras“ ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
3. Pasirinkite „Išimti“ ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

10.3 Vandens filtro pakeitimas

1. Pasirinkite „Priežiūra“.
2. Pasirinkite „Pakeisti“ ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Naudokite tik gamintojo patvirtintą vandens filtrą:

WebShop AEG: www.aeg.com/shop.

kod. **9029798726 M3BICF200**

12 LIETUVIŠKAI


11. TECHNINIAI DUOMENYS


Įtampa: 220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Galingumas: 1350 W
Slėgis: 15 barų
Vandens rezervuaro talpa: 2.5 litro
Dydis: I x A x P: 594 x 454 x 412 mm
Svoris 20 kg



Šis aparatas atitinka reglamentą EB 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.

12. SVARBIOS REKOMENDACIJOS GAMTAI APSAUGOTI

Perdirbkite medžiagas, pažymėtas simboliu .
Įdėkite pakuotės medžiagas į specialias talpyklas, kad jos būtų tinkamai perdirbtos.
Svarbu prisidėti prie aplinkos apsaugos ir žmogaus sveikatos perdirbant elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Neišmeskite simboliu  pažymėtų prietaisų su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Grąžinkite produktą į vietinį perdirbimo centrą arba kreipkitės į tam skirtą savivaldybės skyrių.

13. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

13.1 Informacija apie gaminį, susijusi su energijos vartojimo efektyvumu ir maksimaliu laiku, reikalingu norint pasiekti taikomą mažo energijos suvartojimo režimą

Energijos suvartojimas tuomet, kai produktas išjungtas	0 W
Energijos suvartojimas parengties režime tuomet, kai ekranas įjungtas	0,8 W
Energijos suvartojimas parengties režime tuomet, kai ekranas išjungtas	0,5 W
Maksimalus laikas, reikalingas tam, kad prietaisas automatiškai pasiektų taikomą mažo energijos suvartojimo režimą	20 min.

14. EKRANE RODOMI PRANEŠIMAI

Ekране rodomas pranešimas	Galima priežastis	Sprendimo priemonė
IŠTUŠTINKITE TIRŠČIŲ INDELĮ	Kavos tirščių indelis yra pilnas.	Ištuštinkite maltos kavos tirščių indelį, nuvalykite jį ir vėl įstatykite. SVARBU: indelis gali nebūti pilnas. Tai normalus pranešimas apie valymą, apsaugantis, kad po tam tikro laiko neatsirastų pelėsių.
ĮSTATYKITE TIRŠČIŲ INDELĮ	Maltos kavos tirščių indelis nebuvo tinkamai įdėtas.	Išvalę tinkamai įstatykite maltos kavos tirščių indelį.

Ekране rodomas pranešimas	Galima priežastis	Sprendimo priemonė
ĮBERKITE MALTOS KAVOS ARBA IŠVALYKITE KAVOS PILTUVELĮ	<p>Buvo pasirinkta maltos kavos funkcija, bet į tiekimo langelį nebuvo įpilta maltos kavos.</p> <p>Maltos kavos tiekimo langelis yra užsikimšęs.</p>	<p>Įpilkite maltos kavos į tiekimo langelį ir pakartokite tiekimą</p> <p>Ištuštininkite tiekimo langelį naudodamiesi šepetėliu.</p>
SUMALTA PER SMULKIAI. NUSTATYKITE MALIMO LYGĮ	<p>Sumalta per smulkiai, todėl kava išbėga per lėtai arba visiškai neišteka.</p> <p>Jei naudojamas vandens minkštiklio filtras, sistemoje gali susidaryti oro burbuliukų, trukdančių tiekti.</p>	<p>Pakartokite kavos išpylimą ir pasukite malimo laipsnio reguliavimo rankenėlę spragtelėdami pagal laikrodžio rodyklę „7“ link kavos aparatui veikiant. Jei paruošus bent 2 puodelius kavos, vis dar tiekama per lėtai, pakartokite pataisymo procedūrą sukdami malimo reguliavimo rankenėlę iki dar vieno spragtelėjimo, kol bus tiekama tinkamai. Jei problema išlieka, įsitikinkite, kad vandens rezervuaras yra įstatytas iki galo.</p> <p>Įdėkite karšto vandens/garų piltuvą į aparatą ir išleiskite trupučių vandens tol, kol srautas susivienodins. Patikrinkite, ar filtras buvo įdėtas teisingai (žr. trumpą vadovą / „Quick Guide“)</p>
PER DAUG MALTOS KAVOS. SUMAŽINKITE KIEKĮ ARBA PASIRINKITE ŠVELNESNĮ SKONĮ.	Buvo panaudota per daug kavos.	Pasirinkite švelnesnį skonį arba sumažinkite sumaltos kavos kiekį (daugiausiai 1 matuoklis).
ĮDĖKITE MALIMO ĮRENGINĮ	Malimo įrenginys nėra tinkamai įdėtas	Išvalę tinkamai įdėkite malimo įrenginį.
NUKALKINKITE KAVOS APARATĄ	Nepamirškite, kad iš aparato reikia pašalinti kalkes.	Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis ir procedūra
NUKALKINKITE KAVOS APARATĄ. JUMS LIKO ## GĖRIMAI	Nepamirškite, kad iš aparato reikia pašalinti kalkes.	Pasirinkite „Priežiūra“ ir po to, „Nukalkinimas“, kad paleistumėte nukalkinimą. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis ir procedūra.
PAKEISKITE VANDENS FILTRĄ	Vandens minkštiklio filtras susidėvėjo.	Norėdami pakeisti arba išimti filtrą, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Vadovaukitės skyriuje „Vandens minkštiklio filtras“ pateiktomis instrukcijomis.
ĮVYKO KLAIDA. ŽIURĖKITE INSTRUKCIJĄ	Aparato vidus labai nešvarus.	Kruopščiai išvalykite aparato vidų, kaip aprašyta skyriuje „Valymas“. Jei išvalius aparatą vis tiek rodomas šis pranešimas, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.
LAIKYKITE PIENO INDELĮ ŠALDYTUVE	Pieno indelis į aparatą buvo įstatytas daugiau nei 20 minučių	Išimkite pieno indelį iš aparato ir padėkite jį į šaldytuvą.
ĮSTATYKITE SNAPELĮ ANT PIENO INDELIO	Pirma gėrimo su pienu užklausa	Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis

15. PROBLEMŲ SPRENDIMO VADOVAS


Problema	Galima priežastis	Sprendimo priemonė
Kava nekaršta.	Kava nustatyta žemai temperatūrai.	Parametruose padidinkite kavos temperatūrą.
	Puodeliai nebuvo pašildyti.	Pašildykite puodelius karštu vandeniu: pasirinkite „Priežiūra“ ir po to, „Skalaujama“. Išpilkite vandenį ir kruopščiai nusausinkite puodelius.
	Aparatas atvėso, nes praėjo per daug laiko nuo tada, kai buvo paruoštas paskutinis kavos puodelis.	Pašildykite kavos piltuvėlius atlikdami skalavimą: pasirinkite „Priežiūra“ ir po to, „Skalaujama“
	Reikia nukalkinti aparatą	Atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje „Kalkių šalinimas“. Po to patikrinkite vandens kietumą („Vandens kietumo matavimas“) ir įsitinkinkite, kad aparato nustatymas atitinka vietinio vandens kietumą („Vandens kietumo nustatymas“).
Kava nepakankamai tiršta arba kreminė.	Kava sumalta per stambiai.	Pasukite malimo rupumo reguliavimo rankenėlę spragtelėdami prieš laikrodžio rodyklę „1“ link kavos aparatui veikiant. Slinkite po vieną padalą tol, kol kava pradės tekėti pageidaujamo stiprumo srove. Efektas pastebimas tik paruošus 2 puodelius kavos (žr. skyrių „Kavos aparato nustatymas“).
	Kava nešviežia.	Kavos pakuotė liko atidaryta per daug laiko ir kava prarado aromatą.
	Kava netinkama.	Naudokite espresso kavos aparatams skirtą kavą.
Kava bėga lėtai arba lašas po lašo.	Kava sumalta per smulkiai.	Pasukite malimo rupumo reguliavimo rankenėlę spragtelėdami prieš laikrodžio rodyklę „7“ link kavos aparatui veikiant. Slinkite po vieną padalą tol, kol kava pradės tekėti pageidaujamo stiprumo srove. Efektas pastebimas tik paruošus 2 puodelius kavos (žr. skyrių „Kavos aparato nustatymas“).
Kava neprateka pro vieną ar abu piltuvo snapelius.	Kavos piltuvai užsiblokavę.	Išvalykite piltuvus dantų krapštuku ir atlikite skalavimo procedūrą.
Aparatas neįsijungia	Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą.	Įkiškite į elektros lizdą.
	Pagrindinis jungiklis neįsijungęs.	Paspauskite pagrindinį jungiklį A1 .
Malimo įrenginio negalima ištraukti	Aparatas nebuvo tinkamai išjungtas	Išjunkite aparatą 3 sekundes spausdami mygtuką „J. / parengtis“ ⓪ .
Baigus nukalkinimą, aparatą prašoma išplauti trečią kartą	Dviejų skalavimo ciklų metu vandens rezervuaras nebuvo pripildytas iki MAX lygio	Vadovaukitės aparato ekrane pateiktomis instrukcijomis, tačiau pirma ištuštinkite lašų surinkimo vonelę, kad vanduo neišbėgtų per viršų.
Pienas nebėga iš pylimo vamzdelio	Pieno indelio dangtis nešvarus	Nuvalykite pieno indelio dangtį

Problema	Galima priežastis	Sprendimo priemonė
Pienė susidaro dideli burbulai, pienas bėga iš pylimo vamzdelio purkšdamas arba nėra labai putotas	Pienas nepakankamai šaltas, nėra pusiau nugriebtas arba visiškai nugriebtas.	Naudokite nugriebtą arba pusiau nugriebtą šaldytuvo temperatūros (maždaug 5° C) pieną. Jei rezultatas jūsų netenkina, pabandykite vartoti kito gamintojo pieną.
	Putų reguliavimo rankenėlė nėra sureguliuota tinkamai.	Sureguliuokite vadovaudamiesi skyriuje „Putų kiekio nustatymas“ pateiktomis instrukcijomis.
	Pieno indelio dangtis arba putų kiekio reguliavimo rankenėlė yra nešvari	Nuvalykite pieno indelio dangtelį ir putų reguliavimo rankenėlę kaip aprašyta skyriuje „Pieno indelio valymas“.
	Karšto vandens ir garų tūtelė yra nešvari	Nuvalykite tūtelę kaip aprašyta skyriuje „Karšto vandens/garų tūtelės valymas“.
Aparatas nenaudojamas ir skleidžia triukšmą arba nedidelius garų pliūpsnius	Aparatas yra parengtas naudoti arba neseniai buvo išjungtas ir kai kurie kondensato lašai įkrenta į dar karšto garintuvo vidų	Tai yra įprasta veikimo dalis. Kad apribotumėte šį reiškinį, ištuštinkite lašų surinkimo vonelę.

aeg.com

DEMONSTRACINIO REŽIMO KODAS: 2.4.6.8

Norėdami išjungti demonstracinį režimą, pasirinkite „Parametrai“, „Servisas“ ir „Demonstracinis režimas“.



57132C8614_02_1024

